

Elektronická digitální váha s vaničkou WS - 20

vhodná na králíky, děti a jiná mláďata

Návod k použití

Technická specifikace

Provozní teplota : 10- 40°C

Okolní vlhkost : méně než 80%

Maximální zátěž : **20 kg**

Přesnost : **5 g**

Slabé baterie : na display „Lo“

Chyba : „Err“

Měrné jednotky : **Kg** nebo **Lb**

Vypnutí : automaticky

Zdroj energie : 4x **AA** baterie



Funkce tlačítek

ON/ZERO : Stiskem tlačítka zapnete váhu, po chvíli na displeji uvidíte nulu (**0,000**). Nyní můžete začít vážit. Pro funkci tárování stiskněte opět tlačítko **ON/ZERO** a váha se vynuluje. Jakmile se vážená hmotnost stabilizuje, začne na display blikat. Tedy pokud číselný údaj bliká, můžete odečítat hmotnost!

MODE : Stiskem tlačítka měníte jednotky. Váha je přednastavena na vážení v **kg**. umí však také vážit v librách **lb**. Stiskem tlačítka **MEM** uložíte hodnotu do paměti váhy, následně i po sundání zvířete z váhy můžete opětovným stiskem tlačítka **MEM** vyvolat poslední váženou hodnotu(kdykoli, když neblíká display)
Váha se po několikaminutové nečinnosti automaticky sama vypne.

Upozornění

Váhu umístěte na rovný a pevný podklad

Vyměňte baterie když se na display rozsvítí **LO**

Udržujte váhu čistou, aby jste zajistili její správný chod.

Zvířata umísťujte na střed vážícího košíku.

Přetěžování váhy nad **20kg** je zakázáno.

Váhu provozujte a skladujte pouze na suchém místě, vlhkost ničí elektronické součásti.

E-mail : driml.libor@seznam.czwww.driml-napajacky.cz

Tel: + 420 541 232 007, 733 533 332, 732 238 188 sídlo:

Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno, prodejna: DRIML Česká u Brna 19

Elektronická digitální váha s vaničkou WS - 20

vhodná na králíky, děti a jiná mláďata

Návod k použití

Technická specifikace

Provozní teplota : 10- 40°C

Okolní vlhkost : méně než 80%

Maximální zátěž : **20 kg**

Přesnost : **5 g**

Slabé baterie : na display „Lo“

Chyba : „Err“

Měrné jednotky : **Kg** nebo **Lb**

Vypnutí : automaticky

Zdroj energie : 4x **AA** baterie



Funkce tlačítek

ON/ZERO : Stiskem tlačítka zapnete váhu, po chvíli na displeji uvidíte nulu (**0,000**). Nyní můžete začít vážit. Pro funkci tárování stiskněte opět tlačítko **ON/ZERO** a váha se vynuluje. Jakmile se vážená hmotnost stabilizuje, začne na display blikat. Tedy pokud číselný údaj bliká, můžete odečítat hmotnost!

MODE : Stiskem tlačítka měníte jednotky. Váha je přednastavena na vážení v **kg**. umí však také vážit v librách **lb**. Stiskem tlačítka **MEM** uložíte hodnotu do paměti váhy, následně i po sundání zvířete z váhy můžete opětovným stiskem tlačítka **MEM** vyvolat poslední váženou hodnotu(kdykoli, když neblíká display)
Váha se po několikaminutové nečinnosti automaticky sama vypne.

Upozornění

Váhu umístěte na rovný a pevný podklad

Vyměňte baterie když se na display rozsvítí **LO**

Udržujte váhu čistou, aby jste zajistili její správný chod.

Zvířata umísťujte na střed vážícího košíku.

Přetěžování váhy nad **20kg** je zakázáno.

Váhu provozujte a skladujte pouze na suchém místě, vlhkost ničí elektronické součásti.

E-mail : driml.libor@seznam.czwww.driml-napajacky.cz

Tel: + 420 541 232 007, 733 533 332, 732 238 188 sídlo:

Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno, prodejna: DRIML Česká u Brna 19